


Rua Tuiuti. 1237 - CEP: 03081-000 - São Paulo Tel.: 11 2145-0444 - Fax.: 11 2090-0404 vendas@sense.com.br - www.sense.com.br

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Válvula Solenóide Sense VS e VSS



A válvula solenóide VS, possui corpo totalmente usinado em alumínio, latão ou aco inoxidável.

Disponível nas versões para uso geral, segurança aumentada, segurança intrínseca e à prova de explosão, permite sua montagem em conjunto com qualquer um dos monitores ou sensores de válvulas Sense.

IMPORTANTE! Nunca instale a válvula solenóide em linhas pneumáticas com lubrificação, pois o óleo utilizado irá entupir os orifícios de ar piloto (que possuem dimensões bem reduzidas), interrompendo seu funcionamento.

### Tipos de Bobina Solenóide:

Quatro tipos de bobina solenóide estão disponíveis para montagem com a válvula VS ou VSS, conforme:

### BS:

Bobina solenóide para uso geral.

#### BSM:

Bobina solenóide seguranca aumentada.

#### BSI:

Bobina solenóide para segurança intrínseca.

### BSD:

Bobina à prova de explosão.

#### Silenciadores:

Silenciador metálico 1/4". Como padrão, a válvula é fornecida com 2 destes silenciadores



4000001102

Opcionalmente a válula pode ser fornecida com silenciadores metálicos 1/4" com regulagem de vazão.



fenda:

4000001100

Pode ser fornecida também com silenciadores plásticos 1/4".



4000001098

### Kit de Reparo:

A Sense fornece saparadamente um kit de reparo para as toalha, retirando toda a lubrificação e sujeira; válvulas VS e VSS que consiste de:

- 1 êmbolo com anéis o'ring



Em caso de manutenção na válvula solenóide, consulte os procedimentos a seguir:

## Desmontagem da Válvula:

1 - Retire a bobina, soltando os parafusos, conforme as figuras abaixo:





2 - Desmonte o corpo pneumático, soltando quatro parafusos (dois de cada lado);







4 - Retire também os dois êmbolos do piloto das pecas montadas nas extremidades do corpo pneumático.





5 - Limpe os componentes internos com um pano ou papel

6 - Limpe o corpo da válvula com ar comprimido:



7 - Afrouxe o parafuso do acionador manual, puxe o pino e retire a mola;











1 - Coloque a mola e o pino do acionador manual observando a marcação no pino, que deve estar para o lado dos orifícios pneumáticos e aperte o parafuso;







2 - Verifique os componentes internos, caso estejam em boas condições, lubrifique-os com graxa alimentícia, caso contrário, substitua-os por novos;

3 - Coloque os dois êmbolos do piloto nas duas peças que irão montadas nas extremidades do corpo pneumático:





4 - Encaixe o êmbolo no corpo pneumático:



5 - Certifique-se de que os anéis de vedação esteiam no corpo da válvula, para evitar vazamentos;







6 - Remonte a válvula tomando cuidado para não inverter os lados. O acionador manual deve ficar a direita da marcação.



7 - Coloque a bobina apertando todos os parafusos que a prendem ao corpo pneumático.







# Características Técnicas do Corpo:

Material do corpo	A: alumínio anodizado L: latão niquelado X: aço inoxidável
Acionamento	via piloto
Retorno	mola
Princípio de funcionamento	carretel
Número de vias	5 vias
Número de posições	2 posições
Conexões	VN: 1/4" NPT VSN: 1/4" BSP
Atuador manual na válvula	fenda gira e trava
Faixa de pressão	0.2 à 0.7MPa (2 à 7 bar)
Fluído	ar
Temperatura do fluído	máx 50°C
Lubrificação	não requer
Posição de montagem	padrão Namur
Cv	0,9
Temperatura de operação	0°C a + 50°C
Tempo de resposta	< 38ms
Fixação da válvula	2 parafusos M4
Acessório de fixação	não requer

### Características Técnicas das Bobinas

### Dimensões Mecânicas:

Modelo	Versão	Alimentação	Potência	Tolerância	Encapsulamento	Proteção Ex	Proteção IP	Conexão	
BS	Standard	24 Vdc	0,6 W	± 10%		N/A	IP66		
	AS-Interface	26,5 U 31,9Vdc	0,3 W			N/A			
	Ultra Low Power	24 Vdc	0,2 W	± 10%		N/A		V1, PG, VT	
	Universal AC/DC	24 - 250 Vdc	24 Vdc: 1 W 48 Vdc: 1,2W 110 Vdc: 1,5 W 250 Vdc: 2,0 W	± 10%		N/A			
		24 - 250 Vac	24 Vac: 1 W 48 Vac: 1,4W 110 Vac: 2,1 W 250 Vac: 2,5 W						
	Standard	24 Vdc	0,6 W	± 10%	Resina Epoxi				
	AS-Interface	26,5 U 31,9Vdc	0,3 W						
	Ultra Low Power	24 Vdc	0,2 W	± 10%					
BSD	Universal AC/DC	24 - 250 Vdc	24 Vdc: 1 W 48 Vdc: 1,2W 110 Vdc: 1,5 W 250 Vdc: 2,0 W	V W W ± 10% V		À Prova de Explosão (Ex d)  Segurança Intrínseca (Ex ia)		VT	certificação
		24 - 250 Vac	24 Vac: 1 W 48 Vac: 1,4W 110 Vac: 2,1 W 250 Vac: 2,5 W						ocesso de
BSI	Standard	24 Vdc	0,6 W	± 10%				V1, PG, VT	em pr
BSM	Standard	24 Vdc	0,6 W	± 10%		Segurança Aumentada ( Ex em)			lodelo
	Universal AC/DC	24 - 250 Vdc	24 Vdc: 1 W 48 Vdc: 1,2W 110 Vdc: 1,5 W 250 Vdc: 2,0 W	± 10%				V1**, PG, VT	ONÍVEL: №
		24 - 250 Vac	24 Vac: 1 W 48 Vac: 1,4W 110 Vac: 2,1 W 250 Vac: 2,5 W						** NÃO DISPONÍVEL: Modelo em processo de certificação.
	Ultra Low Power	24 Vdc	0,2 W	± 10%					*

Nota 1: Faixa de pressão para bobina AC/DC: 24~28Vac/dc: 5~7 bar / 28~250Vac/dc: 2~7 bar. Outros modelos 2~7 ba

Nota 2: Força máxima aplicada no aperto do prensa cabo modelo VT = 5 Newton.

# Tipos de Conexão Elétrica:





V1 - Conector M12\*




PG - Cabo





\* Utilização apenas para uso geral ou segurança intrinseca

		А	В	C
Standard	VSA	91	25	40
	VSX	94,5	25	40
	VSL	93	25	40
	VSSA	85,5	20	32
	VSSX	85,5	20	30
	VSSL	93	25	40



Nota: Dimensão 'A' poderá sofrer variação de ± 0,5mm.

## Informações de Certificação:

### Certificado CEPEL 04.0313X

#### Marcação:

Na marcação da Bobina Solenoide, modelo BSM-Ex deverá constar as seguintes informações:



Exemblic T6 Gb

Un = 24 V

Tamb = -5 a 55°C

### Observações:

- 1. O número do certificado é finalizado pela letra "X" para indicar as seguintes condições especiais de uso seguro:
- o circuito dos sensores com saída a relé deve ser protegido por fusível externo de 2 A. 250 V. instalado fora da área classificada.
- A extremidade livre do cabo para modelos que apresentam cabo permanente, deve ser conectada em uma caixa com o tipo e grau e proteção compatível com a área classificada.

### Certificado CEPEL 06.1046X

### Marcação:

Na marcação da Bobina Solenoide BSI-a-b-Ex deverá constar as seguintes informações:

#### Observações:



- 1. O número do certificado é finalizado pela letra "X" para indicar que os sensores devem possuir inscrição ou plaqueta com a seguinte advertência:
- "ATENÇÃO Risco potencial de carga eletrostática veja instruções";
- O equipamento Solenoide não possui considerações especiais de uso;
- 2. Os prensa-cabos de entrada do equipamento não fazem parte dessa avaliação. O equipamento deverá ser instalado utilizando prensa-cabos certificados e com grau de proteção compatível. Caso o prensa-cabo tenha grau de proteção diferente, o conjunto passa a ter o que for menor;